



誤開放防止の為、『閉栓カバー』を  
装着しましょう



ホースガス栓による事故の  
8割以上が誤開放です



誤開放とは


燃焼器具が接続されていない  
ガス栓のつまみを間違って  
開けてしまうことを言います。



経済産業省：LPガス一般消費者事故集計表より作成（平成13年～18年）

# 閉栓カバーのガス栓への装着方法

1 燃焼器具が接続されていないガス栓の  
つまみが「閉」であることを確認してください。



2 閉栓カバーの上部にある矢印を確認の上  
出口側に向け、つまみにかぶせます。



3 結束バンドを締め  
閉栓カバーを固定します。



4 結束バンドの余分な部分は  
必ず切ってください。



- !  
1. つまみを押さない程度に締めつける。  
2. 結束バンドが抜けない事を確認する。

!  
ガス栓の保護キャップ(樹脂製)は、ゴミの侵入や先端部のキズ  
を防止するものであり、ガス漏れ防止が目的ではありません。  
保護キャップがついていても、閉栓カバーは必要です。

## 注意

- 閉栓カバーは難燃性ですが、火気を近づけない様にして下さい。
- 消費設備の調査時等に劣化・損傷などがあったら新品に交換して下さい。
- 結束バンドは1度外すと再使用できません。閉栓カバーをつけ直す場合は、新たな結束バンドをご使用下さい。

JLIA

発行：(社)日本エルピーガス供給機器工業会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目5番2号 エアチャイナビル6F  
TEL 03(3502)1361(代) FAX 03(3593)0758  
URL <http://www.jlia-spa.or.jp/>